



UNE SEULE BALNÉO PAR NUITÉE !

Sinon plus d'eau chaude jusqu'à demain.

BALNÉO SPA LUXE INSTRUCTIONS ET UTILISATIONS



Temps de remplissage : Envirion 30 min



je ferme la
bonde de fond et
j'ouvre les vannes.



Là tu tournes le sélecteur et tu
choisis cascade, robinet col de cygne
ou douchette c'est toi qui voit !




Une fois remplie, j'appuie sur Marche
Arrêt du Panneau de commande.

Lorsque vous remplissez d'eau
votre balnéo spa, assurez-vous
d'avoir une température proche de
celle souhaitée. Le réchauffeur
d'eau (sur le panneau de contrôle)
vous permettra de maintenir la
température de l'eau désirée mais en
aucun cas il vous permettra
d'augmenter la chaleur de votre
bain de manière significative.



5

Pour maintenir la température de votre eau, n'hésitez pas à utiliser le réchauffeur
 Il suffit d'appuyer longuement sur le bouton Pompe à eau
 (Bouton 7 qui se situe juste avant le bouton Marche/Arrêt)



1 MUSIQUE 2 MENU 3 DIMINUER TEMPÉRATURE
 4 AUGMENTER TEMPÉRATURE 5 LUMIÈRE
 6 JET D'AIR 7 JET D'EAU



Port USB étanche
 Non fonctionnelle
 Par sécurité

j'appuie longtemps
 Sur le bouton 7 Jet d'eau
 = j'active le réchauffeur

Tu pourras régler la pression des jets
 avec la molette située à gauche du
 panneau de commande.



UNE SEULE BALNÉO PAR NUITÉE !

Sinon plus d'eau chaude jusqu'à demain.

